



NOTICE DE POSE TOITURE PLATE KIT TUYAU PVC

- Sciez les tuyaux de descente à la bonne longueur avec une scie à dents fines. Nettoyez l'extrémité avec un papier abrasif.
- Nettoyez et séchez bien les accessoires à coller.

1. Regardez si le réducteur Ø70-Ø60mm s'adapte complètement sur la naissance Ø63mm. Si ce n'est pas le cas, sciez une pièce de la naissance avec une scie à dents fines et positionnez le réducteur sur la naissance.

**Le kit pour toiture plat de Ø 80 mm ne comprend pas de réducteur.*

2. Déterminez où le tuyau va être installé. Installez le premier coude sur le réducteur avec un morceau de tuyau de descente. Le deuxième coude est également relié au premier coude à l'aide d'un morceau de tuyau de descente.

3. Vissez les colliers avant installation des tuyaux.

4. Deux tuyaux peuvent être connectés avec un manchon.

5. Le premier collier doit être positionné à 20 cm sous le deuxième coude et le deuxième collier à 25-30 cm du sol.

6. Si le système n'est pas raccordé à l'égout, le troisième coude peut être installé juste au-dessus du sol afin d'éviter que l'eau de pluie n'éclabousse.

7. Si tout est bien installé, vous pouvez coller toutes les pièces avec une colle PVC.