



NOTICE DE POSE TOITURE PLATE KIT TUYAU ZINC

- Lisez attentivement la notice de pose avant de commencer l'assemblage
- Utilisez des gants de protection.
- Sciez les tuyaux de descente à la bonne longueur avec une scie à métaux.

1. Assurez-vous que le coude s'adapte complètement à la naissance Ø63mm. Si ce n'est pas le cas, sciez la naissance à la bonne longueur avec une scie à métaux et placez le coude sur la naissance.
2. Déterminez où le tuyau doit être installé. Le premier coude et le deuxième coude s'emboîtent l'un dans l'autre. Mais il est également possible de placer un morceau de tuyau de descente entre le premier et le second coude.
3. Vissez les colliers de descente avant installation des tuyaux.
4. Deux tuyaux de descente peuvent être connectés ensemble (pas besoin de manchon).
5. Le premier collier doit être positionné à 20 cm sous le deuxième coude et le deuxième collier à 30-35 cm du sol.
6. Si le système n'est pas raccordé à l'égout, le troisième coude peut être installé juste au-dessus du sol afin d'éviter que l'eau de pluie n'éclabousse.



GOUTTIERE-EXPERT.FR